修理サービスを依頼する時に

■異常が生じたときは、つぎの点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
『電源』が入らない。	●電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか? ●器具用プラグは確実に器具に差し込まれていますか? ●ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか?
暖かくならない。	●『温度調節ツマミ』が『弱』側になっていませんか? ●『スイッチ』が『切』になっていませんか?
時々切れる。	●温度調節機能の働きにより、ヒーター管が点いたり消えたりを繰り返しますが、故障ではありません。

■上記の処置をしてもなおらなかった場合、または下表のような症状が発生した場合は、お買上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。
■お客様ご自身での修理・改造は絶対に行わないでください。

●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点があるとき。
●「温度調節」を「弱」にしてもこたつが異常に熱いとき。
●ときどき暖かくならないとき。
●電源プラグやコードが異常に熱いとき。
●コードの損傷や、保護網の変形が見られるとき。

※点検・修理を依頼されるときは、ヒーターユニット本体と電源コードを必ず一緒にご持参ください。

修理サービスについて

(1)修理を依頼されるとき
●『保証期間中は』
内部機構をさわらずにお買上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
●『保証期間が過ぎているときは』
お買上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
(2)補修用性能部品の最低保有期間
この電気コタツの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後6年です。
(3)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
●お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
(4)修理サービスについてご不明な場合
修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店にご依頼ください。
●ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、販売店にお問い合わせください。

愛情点検　長年ご使用の電気こたつの点検を!

3年以上ご使用の製品は、特に支障がなくても安全にお使いいただくために、お買上げの販売店に点検を依頼されるようおすすめします。ただし有償となります。

仕　様

型名	YNN8075YD	YNN8045YD	YNN8065YD
定格	100V　300W	100V　600W	
発熱体	石英管 150W×2	石英管 300W×2	
温度制御	サーモスタット		1/f 制御
安全装置	温度ヒューズ133℃	温度ヒューズ142℃	
電源コード	中間スイッチ付コード		専用コントローラ付コード

商品保証書　持込修理

型名	YNN8075YD／YNN8045YD／YNN8065YD		
無料修理保証期間	本体	お買上げ年月日　年　月	日より1年間
お客様	ご芳名 ご住所	様　☎ 〒	
販売店	店名 住所	☎　㊞	

本書は、本書記載内容で無料修理を行う事をお約束するものです。
上記**「無料修理保証期間」**中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参うえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。
●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買上げの販売店へお申し出ください。
●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買上げの販売店が無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載してありますお客様相談室までご相談ください。
3. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の転倒、輸送、落下等による故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
(ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
(ホ) 本書のご提示がない場合。
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従っての保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

個人情報のお取り扱いについて
株式会社ヤマダ電機 及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

販売元：**株式会社ヤマダ電機**　〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号
製造元：**クレオ工業株式会社**　〒411-0917 静岡県駿東郡清水町徳倉2330-82

ハーブリラックス
お客様相談室
TEL 0120-258-260(無料)
受付時間：午前10時～午後9時(元旦のみ休日)

取扱説明書

ヒーターユニット

保存用

YNN8075YD 300Wファンなし中間スイッチコードタイプ
YNN8045YD 600Wファン付き中間スイッチコードタイプ
YNN8065YD 600Wファン付きコントローラタイプ

保証書裏表紙

●このたびはコタツ用ヒーターユニットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
●お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意とお願い

●ご使用前に、この「安全上のご注意とお願い」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが予想される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠危険： 誤った取扱いをしたときに、死亡や重症に結びつくもの
⚠警告： 誤った取扱いをしたときに、死亡や重症に結びつく可能性があるもの
⚠注意： 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

絵表示の例

△ 記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は安全に関するご注意）が描かれています。

⃠ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

本製品は卓に布団をかけて使用するこたつ専用のヒーターユニットです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。
この用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠危険

⃠ 就寝用として使用したり、乳幼児や自分で温度調節できない方、皮膚感覚の弱い方等が使用されるときは特に注意してください。
●低温やけどや脱水症状を起こす原因になります。

⃠ ヒーターユニット取付部にハードボードがない卓ではご使用できません。
●布団がヒーターユニットに直接触れて火災の原因になります。

⃠ 熱しすぎや、皮ふの同じ場所を長時間ヒーターに近づけて使用しないでください。
●比較的低い温度(40～60℃)でも、長時間皮ふの同じところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれなどができる低温やけどの原因になります。
●次のような方は特にご注意を!!
お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

●低温やけどについて
普通のやけどは、火や熱湯などの高温なものに皮ふが触れて起こるのですが、40～60℃と比較的低い温度においても皮ふの同じ所が長時間触れていると、赤く斑点や水ぶくれができることがあります。これが低温やけどです。万一、使用されていて低温やけどしたときは、速やかに医師の診断・手当を受けてください。

⃠ ヒーターユニット内部にほこりやゴミなどを溜めた状態で使用しないでください。
●故障・火災の原因になります。
ヒーターユニットは定期的にお手入れを行ってください。
ヒーター内部のほこりは、空気入れ等を使って吹き飛ばすのが効果的です。



⚠警告

⃠ コントローラのコードは必ず吊具に掛けて使用してください。
●コードのほつれやコントローラの故障の原因になります。



⃠ 分解禁止 絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
●異常動作してケガや発火の原因になります。



⃠ 保護網やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。
●感電や故障・火災の原因になります。