e〜湯たんぽ YZSU001N

取扱説明書

保証書付

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品を末永く安全にご使用いただくために、本説明書をよくお読みいただき、内容を良く理解した上で、正しくご使用頂けるようお願いします。また、本説明書は必要に応じていつでも見られるよう、大切に保管してください。

セット内容

・本体 ×1　・加熱器 ×1
・本体カバー ×1
・取扱説明書/保証書 ×1

この取扱説明書に記した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

⚠ 警告	事故やケガなどを負う可能性が想定される内容
⚠ 注意	注意を無視した取扱いをすると物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があると想定される内容

ご使用上のご注意

⚠ 警告

■本商品の分解、改造など本来の用途以外でのご使用は危険ですので絶対に行わないでください。
■火気のそばや高温になる場所に本商品を置いたり、ご使用にならないでください。商品の変形や破裂、火災の恐れがあります。
■水の掛かる場所や湿度の高い場所での使用や充電はお止めください。
■お子様だけや不慣れな方だけでご使用しないでください。不慮の事故が起こる恐れがあります。
■電源コードを引っ張って電源プラグを抜いたり、商品を引きずったりしないでください。
■電源コードを無理にねじる、曲げる、家具等で踏んだり壁と挟んだりしないでください。感電や火災の恐れがあります。
■濡れた手で電源プラグの抜き差しをしたり、濡れた電源プラグの差し込みをしないでください。また、本体電源コネクタ付近が濡れている場合は、充電アダプターを接続しないでください。
■電源プラグや充電アダプターが痛んだ際は、ご使用しないでください。感電や火災の恐れがあります。
■配線器具などの定格を超えてご使用しないでください。火災の恐れがあります。
■ご使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
■ガスボンベやスプレー缶などの破裂や発火の恐れがある物、引火性のガスや油、薬剤などのある場所で本体を加熱したり、ご使用はおやめください。火災の恐れがあります。
■電子レンジで加熱しないでください。本体が破裂してケガや事故の原因になります。
■加熱する際は、本体の電源コネクターに充電アダプターを差し込んだ後に電源プラグをコンセントに差し込んでください。安全の為手順を必ずお守りください。
■加熱が終了した際は、電源プラグをコンセントから抜いた後で本体の電源コネクターから充電アダプターを外してください。安全の為手順を必ずお守りください。
■加熱中に本体が異常に膨張したり、電源プラグが異常に熱くなるなど異常がある際は、ただちにご使用を停止してください。
■充電しながらのご使用は絶対にお止めください。布団や毛布などの中で充電しないでください。

ご使用上のご注意

⚠ 注意

■湯たんぽ以外での目的にはご使用しないでください。
■ご使用前に本体が熱すぎないか必ず確認してください。
■低温やけど防止の為、本体は必ず専用のカバーに包んでご使用ください。また、長時間身体の同じ箇所に当て続けないでください。低温やけどが起きた際は、見た目に異常がなく軽い症状であっても、皮膚の深い部分がやけどを起こしている場合もある為、すぐに専門医の診断を受けてください。
■本商品を針金などの鋭利な物で傷つけたり本体の上に乗ったり、落下する恐れのある場所でのご使用はお止めください。液漏れや故障の原因になります。
■熱に弱い物の近くでご使用しないでください。変色、変形、破損の恐れがあります。

◎ 仕様

品　　名	e～湯たんぽ	充電時間	約 12～15分［環境によって異なる］
品　　番	YZSU001N	保温時間	約 5～6時間［環境によって異なる］
サ イ ズ	(約)200×300×110mm	材　　質	・本体：PVC、ABS、ポリエステル ・内部：PC・PVC・銅・304 ステンレス・エポキシ樹脂 ・加熱器：ポリカーボネート、ABS ・内液：水　・本体カバー：ポリエステル
本体重量	(約)1.2kg		
電　　源	AC100V、50/60Hz		
消費電力	340W	生 産 国	中国

ご使用方法





⚠ ご注意

※本体は水平にして使用してください。

※充電アダプターは最後までしっかり差し込んでください。

① 本体の電源コネクターに充電アダプターを差し込みます。

② 電源プラグを家庭用コンセントに差し込むと赤ランプが点灯し、加熱が開始されます。

③ 約12～15分で赤ランプが消え、加熱が停止しますので、電源プラグをコンセントから抜いてください。好みの温度になった時点でも電源プラグを抜くことができます。

④ 本体の電源コネクターから充電アダプターを抜き、専用カバーを必ず包んでご使用ください。

⚠ ご注意

※加熱する際は、本体の電源コネクターに充電アダプターを差し込んだ後に電源プラグをコンセントに差し込んでください。安全の為手順を必ずお守りください。

※加熱が終了した際は、電源プラグをコンセントから抜いた後で本体の電源コネクターから充電アダプターを外してください。安全の為手順を必ずお守りください。

お手入れ方法

●本体が汚れた際は、水で薄めた中性洗剤をしみ込ませた柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。

⚠ ご注意

※本体を洗濯しないでください。

※有機溶剤を使用しないでください。変色や変形、故障の恐れがあります。

⚠ ご注意

※加熱中、ゴボゴボと音がする場合がありますが、内液の対流音のため異常ではありません。

※高温になると若干のにおいがする場合があります。

※加熱により若干膨張する場合があります。異常に膨張する場合はご使用を停止してください。

※ご使用場所の気温などの使用環境により、加熱時間や温かさが保たれる時間が変わります。

ご使用上のご注意

●正しい使用方法:本体は水平にして使用する。

傾けたり、立てた状態で加熱すると、
故障や発火の原因となります。

●正しい使用方法:充電アダプターは最後までしっかり差し込む。



本体に電源コードを最後まで差し込まずに
加熱すると、故障や発火の原因となります。

◎ゆたんぽ本体の中には、温度を一定以上、上昇しないようにする「ヒーターガード」という器具が装着されています。
◎安全にお使いいただくための器具ですが、本体の上に乗ったり、重いものを乗せたりしますと破損する恐れがあります。
◎破損すると中の液体が漏れたり、温度が上昇してヤケドをする恐れがありますので、ご使用には十分にご注意ください。
◎中身の触感に異常を感じた場合は、ご使用を中止してください。

●低温やけどの防止のため、**本体は必ずカバーやタオルなどに包んでご使用ください。**
●**長い時間身体の同じ箇所に本体を当て続けないでください。低温やけどを起こす恐れがあります。**

⚠「低温やけど」について

温かいと感じるくらいの温度でも、長時間にわたり身体の同じ箇所に当て続けると起こるやけどで、42°Cの場合は約6時間、60°Cの場合は約1分で起こると言われています。低温やけどを避けるために本商品を使う場合は、必ずカバーやタオルなどに包んで使用し、身体の同じ箇所に長時間当て続けないでください。低温やけどが起きた際は、見た目は軽い症状であっても皮膚の深い部分が損傷している場合もあるため、すぐに専門医の診断を受けてください。

●本商品を針金などの鋭利な物で傷つけないでください。本体の液漏れや故障の原因になります。
●液漏れのある際は、ただちにご使用を停止してください。
●熱に弱い物の近くでご使用しないでください。熱で変色、変形、破損の恐れがあります。
●本商品の上に乗ったり、大きな重量をかけないでください。液濡れや故障の原因になります。
●本商品を投げたり、落下する恐れのある場所でご使用したりしないでください。本体の破損や液漏れ、故障の原因になります。
●本体に強い振動や衝撃、強い力を加えないでください。本体の破損や液漏れ、故障の原因になります。

株式会社ヤマダホールディングス

〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号

［ヤマダオリジナル商品サポートセンター］

TEL:0120-258-260(無料)

受付時間:午前10時～午後7時(休日:元日のみ)

YAMADA HLDGS.

保　証　書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

e〜湯たんぽ
品番：YZSU001N
★お客様お名前　　様
★ご住所　〒　　★電話番号（　　）　　—

保証期間 ★お買上げ日　　年　　月　　日から 本体……1年間 （ただし、付属品を除く）	★取扱販売店名，住所，電話番号

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。
お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本記載内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

1 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- イ　使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- ロ　お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- ハ　火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- ニ　業務用としての使用、車両・船舶への搭載等一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ホ　本書の提示がない場合。
- ヘ　本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ト　消耗部品の交換
仕様変更　} 等。

2 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。

3 ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。

4 ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、「ヤマダオリジナル商品サポートセンター」にお問い合わせください。

5 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan

6 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●修理メモ

● この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「ヤマダオリジナル商品サポートセンター」にお問い合わせください。

ヤマダオリジナル商品サポートセンターや保証書におけるお客様の個人情報のお取扱いについて	●ヤマダオリジナル商品サポートセンターでお受けした個人情報、保証書にご記入いただいた個人情報は、商品、サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために株式会社ヤマダホールディングスおよび関係会社で上記個人情報を利用することがあります。 ●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては株式会社ヤマダホールディグスと同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。