有線キーボード取扱説明書・保証書

MODEL:
YUKB109J1K (ブラック)/YUKB109J1W (ホワイト)

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に「安全にお使いいただくために」および「ご使用上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

⚠ 安全にお使いいただくために

- 分解しないでください。ショートさせないでください。
- 水や火の中に投入しないでください。
- 本製品の廃棄方法は、お住まいの地域の自治体の分別方法に従って処分してください。

⚠ ご使用上の注意

- 高温、多湿の場所、長時間直射日光が当たる場所、粉塵が多い場所での使用、保管をしないでください。周囲の温度変化が激しいと本体の変形や故障の原因となります。
- 水など液体がかかる場所での使用や保管はしないでください。故障の原因となります。
- 落としたり、ぶつけないでください。強い衝撃が加わると故障する場合があります。
- 本製品のケースを開いたり分解しないでください。
- 鋭利なものでキーを操作しないでください。
- お手入れの際には乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 本製品は高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用を意図しておりません。これらの用途での本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品および本取扱説明書の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本製品は日本国内用に設計されています。日本国外の規格等には準拠しておりません。

同梱品の確認

お使いになる前に、下記の同梱品がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

・キーボード（本体）　　1 台



・取扱説明書（本書）　　1 部

キーボードを使うための準備

① ご使用のパソコンを起動します。

② パソコンの USB ポート (A コネクタポートメス) にキーボードのケーブルを取付けます。USB ポートはどのポートでも使用できます。

③ 必要な場合はドライバーが自動的にインストールされます。

LED インジケーターについて

本体右上にある LED で下記の入力状態を確認することができます。

1 Numlock (ナムロック)

青く点灯している場合は NumLock が有効な状態です。
NumLock を有効にすると、キーボード右側のテンキーを数字入力キーとして使用できます。

NumLock の有効・無効を切り替えるには LED のすぐ下にある Numlock キーを押します。

Numlock が無効の場合はテンキーによる数字入力はできません。代わりにテンキーのキートップにプリントされている矢印キー等の入力ができます。

A CapsLock (キャップスロック)

青く点灯している場合は CapsLock が有効な状態です。
CapsLock を有効にすると、アルファベットを大文字で入力することができます。

CapsLock を有効にするにはキーボード左端中段の CapsLock キーを押すか、または Shift キーを押したまま CapsLock キーを押します。CapsLock を無効にするには CapsLock キーを押すか、または Shift キーを押したまま CapsLock キーを押します。

↓ Scroll Lock (スクロールロック)

青く点灯している場合は Scroll Lock が有効な状態です。Scroll Lock を有効にすると、表計算ソフトなど一部のアプリケーションで「矢印」キーを使ってもカーソルの位置や選択されたセルは移動せず、画面の表示範囲だけをスクロールできます。

Scroll Lock の有効・無効を切り替えるには、最上段の右から二番目にある Scroll Lock キーを押します。

マルチメディアキー

Fn キーとファンクションキー (**F1 ～ F12**) を同時に押すことでマルチメディアキーとして使用することができます。

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
メディアプレイヤー	音量 -	音量 +	消音	前のトラック	次のトラック
Fn+F7	**Fn+F8**	**Fn+F9**	**Fn+F10**	**Fn+F11**	**Fn+F12**
再生 / 一時停止	停止	ホームページ	E メール	検索	電卓

主な仕様

型番	YUKB109J1K (ブラック)/YUKB109J1W (ホワイト)
製品名	有線キーボード
キー数	109 キー (日本語配列)
対応機種	USB-TypeA インターフェイスを装備した Windows OS
対応 OS	WINDOWS/95、98、ME、NT 、XP、Windows VISTA / 7/ 8/10/11
キータイプ	メンブレン
キーピッチ	19 mm
キーストローク	3 mm ± 0.5 mm
キー荷重	55 ± 7gf
インターフェイス	USB Type-A
USB ケーブル長	1.5 m
本体外形寸法	450 mm x 154 mm x 22.3 mm
本体質量	506 g
動作環境	温度 : 0℃ ~ 40℃ 湿度 : 10 ～ 80%(結露なきこと)

保証書

製品名：有線キーボード

モデル : YUKB109J1K (ブラック)/YUKB109J1W (ホワイト)

お客様情報

お名前：

ご住所：

お電話番号：

お買い上げ年月日：　　年　　月　　日

販売店名：

保証期間：お買い上げ日から 1 年間（消耗品、付属品は除く）

本保証書とお買い上げのレシートを必ず共に保管してください。
レシートのご提示がない場合、保証は無効となります。
この保証書は国内のみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
ご記入頂きました個人情報は修理に関するご連絡に利用させて頂きます。

保証について

本取扱説明書に沿った通常のお取り扱いで万一故障が起きた場合、保証期間中にお買い上げ頂いた販売店まで、この保証書にレシートを添えてお申し出くだされば無料にて修理致します。ただし、次の場合は保証期間内でも有料修理となりますのでご了承下さい。

1. 誤った使い方による故障、またはお取り扱いの不注意による故障。
2. お客様による不適当な修理・改造などによる故障。
3. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
4. ご使用中に生じる外観上の変化。（本体の傷など）
5. 本保証書とご購入時のレシートのご提示がない場合。（電池は保証の対象外です）

修理の際に、外見の異なる代替品、または同等品をご用意させていただくこともありますので、ご了承ください。

YAMADA SELECT

株式会社 ヤマダホールディングス
[お客様相談室]
TEL **0120-258-260**（無料）
〒370-0841　群馬県高崎市栄町1番1号
受付時間：午前10時～午後9時（元日のみ休日）