

ワイヤレス充電器付き時計

モデル : YACWC258G1K/YACWC258G1W/YACWC258G1G

I. 各部の名称と表示



II. 機能について

A. 電源を入れる

1. 付属の USB ケーブルの USB-A コネクタを、お手持ちの電源アダプター^(※)に接続します。
USB ケーブルのもう一端の Type-C コネクタを本体の背面の Type-C コネクタに接続します。

※下記の仕様を満たす電源アダプターをご使用ください。条件に満たない場合は、一部の機能に制限がかかります

タイプ	供給電圧	供給電流	最大出力
QC2.0	5V、9V、12V(,20V)	3A、2A、1.67A	18W
QC3.0	3.6V~20V(200mV 刻み)	2.6A、4.6A	18W

2. 本体の電源が入り、画面のすべてのマークが表示された後にスタンバイ状態になります。

B. ワイヤレス充電について

1. 出力: 10W
2. 充電ステータス LED について: 電源が入った時- 青い LED が一度だけ点滅します。
スタンバイ - LED が消灯します。
充電中 - 青い LED が点灯します。
充電完了 - LED が消灯します。Charged - light off
FOD(異物検知) - 青い LED が点滅し続けます。

C. 時計機能

1. 時計機能は**アラーム設定**、+、-、**ライト**の 4 つのボタンをタップして操作します。
2. 12 時間/24 時間の表示設定
アラーム設定を二回タップすることで 12 時間表示と 24 時間表示を切り替えることが出来ます。12 時間表示が設定されると AM または PM が画面に表示されます。
3. 時刻設定
 - 1) **アラーム設定**を 1 回タップすると「分」の設定モードになります。+、-をタップして変更します。
 - 2) 分を設定したら再度**アラーム設定**をタップすると「時」の設定モードになります。+、-をタップして変更します。
 - 3) 時を設定してから再度**アラーム設定**をタップすると時刻の設定が完了します。
4. アラームの設定
 - 1) +を 3 秒間押し続けることでアラーム 1 のオン・オフを切り替えできます。-を 3 秒間押し続けることでアラーム 2 のオン・オフを切り替えできます。アラームが有効となっている場合は画面にそれぞれアラーム 1、アラーム 2 のマークが表示されます。
 - 2) アラームがオンの状態で**アラーム設定**を 3 秒間押し続けることでアラームの「分」の設定モードになります。+、-をタップして分を変更します。
 - 3) 分を設定したら再度**アラーム設定**をタップすると「時」の設定モードになります。+、-をタップしてアラームの時を変更して設定します。
 - 4) 時を設定してから再度**アラーム設定**をタップするとアラーム時刻の設定が完了します。
 - 5) アラーム時刻になるとアラームが鳴ります。何も操作をしない場合は 3 分間鳴り続けます。
 - 6) アラームが鳴っている間にいずれかのボタンをタップするとスリープモードになります。スリープモードになってから 5 分経過すると、再度アラームが鳴ります。この動作は 3 回繰り返されます。スリープモードになっている間はアラームマークが点滅し、**アラーム設定**は操作できなくなります。スリープモード中に時刻の設定を変更したい場合は + (アラーム 1 の場合)または - (アラーム 2 の場合)を長押ししてアラームをオフにしてから操作してください。

7) 時刻表示は自動的に下記の 3 段階の明るさに切り替わります。

午前 7:00～午後 5:59：明るさ最大

午後 6:00～午後 11:59：明るさ中間

午前 12:00～午前 6:59：明るさ最小

8) 時計表示の明るさは+ボタンと-ボタンを使って手動で調整することができます。電源を入れた際の初期設定では画面明るさは最大です。-ボタンを 1 回タップするたびに画面の明るさが 1 段階ずつ暗くなります。明るさを変更した時間帯の次の時間帯になると自動的に明るさが 1 段階暗くなります。手動で調整した明るさの設定は保持され、7)の時間帯に応じて変化しますが、翌日午前 7 時になるとリセットされます。

5. ナイトライト設定

ナイトライトは、下記の 8 色の色と RGB モード(色が段階的に変化するモード)の 9 つの設定が可能です。ライトボタンを押すことにより下記の順番に切り替わります。

①白、②RGB モード(段階的に色が変化します。)※お好みの色になったときライトボタンを押すとその色で停止します。再度、ライトボタンを押すと次の色に切り替わります。③赤、④オレンジ、⑤黄、⑥グリーン、⑦ライトブルー、⑧ブルー、⑨ピンク ※ピンク色の時にライトボタンを押すとナイトライトが終了します。

6. バックアップ機能

1) 本体が電源に接続されていない場合でも、バックアップ用ボタン電池により、本体に設定された時刻は保持されます。本体から電源アダプターを取り外してから再度電源を取り付けた際に、正しい時刻が表示されない場合はバックアップ用ボタン電池の交換が必要です。市販のボタン電池(型番 CR2032)をお買い求め頂き、バックアップ用ボタン電池を交換してください。ボタン電池は電池スロットを引き出すことで交換できます。

2) 電源が接続されていない状態では全ての機能は動作しませんが、バックアップ機能により全ての設定が保持されますので、再度電源が接続されると元の状態に戻ります。

D. 取り扱いについて

1. 注意: アラーム機能、ワイヤレス充電機能、ナイトライト、USB 出力のすべての機能を正常に利用するには、必ず QC2.0 または QC3.0 アダプターをご使用ください。5V のアダプターに接続した場合はワイヤレス充電器とアラーム機能のみが同時に動作します。
2. 本体に圧力をかけたり衝撃を与えたりしないでください。
3. 本体を分解したり、火や水の中に入れてください。ショートや漏電等、故障の原因になります。
4. ワイヤレス充電機能を高温・多湿、またはそれに準ずる環境で使用しないでください。内部の基板の漏電や故障の原因になります。
5. 磁気カード(ID カード、銀行のキャッシュカード等)の磁気テープや IC チップの近くに置かないでください。磁気カードの磁気データ破損や読み込み不良の原因になります。
6. ペースメーカーや人工内耳などの埋め込み型医療機器からは 20cm 以上離して設置してください。ワイヤレス充電機能が医療機器に影響を与える恐れがあります。
7. お子様の手の届かない場所に設置してください。玩具代わりにワイヤレス充電機能で遊ぶことで思わぬ事故の原因となる場合があります。
8. 本体および充電する機器は水やその他の液体から離れた場所でご使用ください。
9. 本体を清掃する場合は、必ず電源ケーブルを外してから清掃してください。
10. 本体は 0°C から 45°C の範囲内の温度でご使用ください。
11. 使用可能な湿度範囲は 20-85% (40°C) です。
12. 万が一、ワイヤレス充電器付き時計をご使用中に携帯電話やその他機器の破損およびデータ紛失についてはいかなる場合においても弊社は一切の責任を負いかねます。
13. ワイヤレス充電の際、スマートフォンのカバーの厚さにより充電出来ない場合があります。

III. 同梱物


製品本体



充電用 USB ケーブル



取扱説明書(本書)



* 本製品に電源アダプターは付属していません。別途ご購入頂くか、お手持ちのスマートフォンに付属の電源アダプターをご利用ください。

* 本取扱説明書のイラストは機能の説明のため、実際の製品とは異なる場合があります。

IV. 主な仕様

入力: 5V/2A, 9V/1.67A

出力: 10W (5W 7.5W 10W 対応)

充電効率: 75%

充電可能距離: ≤8mm

周波数: 110-205KHz

本体寸法: 145x116x73mm

V. 対応機器

Qi 規格対応製品

保証書

製品名: ワイヤレス充電器付き時計

モデル: YACWC258G1K/YACWC258G1W/YACWC258G1G

お買い上げ年月日: _____

お客様情報

お名前: _____

ご住所: _____

お電話番号: _____

保証期間: お買い上げ日から 1 年間 (消耗品、付属品は除く)

本保証書とお買い上げのレシートを必ず共に保管してください。

レシートのご提示がない場合、保証は無効となります。

この保証書は国内のみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

ご記入頂きました個人情報は修理に関するご連絡に利用させていただきます。

本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証について

取扱説明書に沿った通常のお取り扱いで万一故障が起きた場合、保証期間中にお買い上げ頂いた販売店まで、この保証書にレシートを添えてお申し出ください。無料で修理致します。ただし、次の場合は保証期間内でも有料修理となりますのでご了承下さい。

1. 誤った使い方による故障、またはお取り扱いの不注意による故障。
2. お客様による不適当な修理・改造などによる故障。
3. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
4. ご使用中に生じる外観上の変化。(本体の傷など)
5. 本保証書とご購入時のレシートのご提示がない場合。(電池は保証の対象外です)

修理の際に、外見の異なる代替品をご用意させていただくこともありますので、ご了承ください。

株式会社ヤマダ電機

〒370-0841 群馬県高崎市栄町 1 番 1 号

お客様相談室 電話 0120-258-260 (無料)

受付時間 10:00 - 21:00 (休日:元日のみ)