取扱説明書

超音波洗浄機

一般家庭用
（業務用として使用しないで下さい）

品番 YBH25UM(W)

保証書付



お買い上げまことにありがとうございます。

●この「取扱説明書(保証書付)」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
特に2～3ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意

ここに示した警告や注意などの事項は状況により、重大な結果に結びつく恐れがあります。
安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

⚠警告	⚠注意
誤った取扱いをした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。	誤った取扱いをした時に、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次の通りです。

禁止	この禁止記号の事項は、してはいけない内容。
指示を守る	この指示記号の事項は、実行するべき内容。

⚠警告　正しくお使いいただくために

- 体内にペースメーカーなど機器を装着されている方は、この洗浄器をご使用にならないでください。
- 乳幼児や自分で操作ができない方の近くに保管することや使用することはしないでください。火傷や感電、けがの原因となります。
- 洗浄槽に必ず水を入れてから本製品をご使用してください。水を入れない状況での使用は過熱による火傷や故障の原因となります。
- 発火性や引火性のある液体を洗浄槽に入れないでください。
火災の原因になります。
- UV-Cライトは絶対にのぞき込まないでください。害を及ぼすおそれがあります。
- 蛇口の下で直接水を入れることや蛇口の下で本製品を洗わないでください。破損や故障の原因となります。
- 使用中に発煙や異臭など異常が見られた際は、直ちに電源コードを抜いて使用中止してください。
- 通電時は電源コネクタやコンセントに水濡れがないことを確認してから行ってください。
- 電源接続部に金属物を近づけないでください。感電や火災の原因になります。
- 本製品の取り外しや修理、改造はお止めください。
- 付属の電源アダプタ以外で、通電することはご遠慮ください。
- 洗浄槽または洗浄水に、消毒や滅菌効果のある薬物や酸性溶剤をいれないでください。故障の原因になります。
- 濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。

- 直射日光や高温多湿の環境(45℃以上)ではご使用をお止めください。
- 表面硬度の柔らかい宝石は洗浄しないでください。傷や変色の可能性があります。
- 宝石が装飾された指輪やネックレスなどを長時間洗わないでください。
- 本製品を使用しない時は、電源コードをコンセントから抜いてください。

⚠注意　ご使用方法と取扱い方法などについて

- テレビやラジオ、パソコン、補聴器などの近くでご使用する際は、雑音が入ることがありますのでお避けください。
- 本製品は落下や強い捻れで破損や変形、故障の原因になることがあります。
ご注意ください。
- 連続で使用する場合は、水を交換してから再度ご使用ください。汚れた水で使用すると洗浄力が低下する場合がございます。
- 連続で使用する場合は、電源ボタンの表示ランプが5回点滅し過熱による故障を避けるために約5分間停止する場合がございます。

各部の名前



ご使用方法

1 電源をつける

① 水平で安定した場所に本体を置く
② 本体の電源コネクタに電源プラグを接続する
③ 電源アダプタをコンセントに
差し込む(表示ランプ赤色点灯)



2 洗浄するものを入れる

※洗浄する前に必ず「洗浄できるもの一覧」をご覧ください。

3 洗浄槽に水を入れる

コップ等を必ず使用して図のように
水を洗浄槽の上限(MAX)基準線まで入れる
※蛇口から直接水を注がないでください。

4 ふたを閉じて電源ボタンを押す

①ふたを閉じる
②洗浄を開始する(約5分間)
・超音波洗浄と除菌機能(UV-Cライト)をONにする場合は、
約2秒間長押し(表示ランプ:緑色点灯)
・除菌機能(UV-Cライト)のみをONにする場合は、
2回連続で電源ボタンを押す(表示ランプ:緑色点滅)

※洗浄中に「ジー」と音がなりますが、これは洗浄における振動音です。
動作中に音が変わることもありますが、故障ではありません。
※除菌機能(UV-Cライト)を使用する場合は、必ずふたを閉めてご使用ください。
※UV-Cライトは絶対にのぞき込まないでください。
※動作中に電源ボタンを１回押すと一時停止します。

5 終了後、洗浄槽の水を捨てる

その後は、「お手入れ方法」にしたがってご使用ください

洗浄できるもの一覧

	◎洗浄できるもの		×洗浄できないもの
種類	○入れ歯、マウスピース	種類	×木製品
	○ガラス類		×表面硬度が柔らかい宝石
	○プラスチック類		×接着または接合した宝石
	○陶磁器類		×キズやひび割れがある物
	○アクセサリ類		×メッキ等加工の粗悪な物
具体例	◆入れ歯、マウスピースなど	具体例	◆真珠、オパール、サンゴなど
	◆指輪、ネックレスなど		◆コンタクトレンズなど
	◆爪切り、万年筆筆頭など		◆腕時計本体、漆器など

●安定剤が付着した入れ歯は洗浄しても安定剤が落ちない場合があります。

●入れ歯に残っている歯石、歯垢、黒ずみ、喫煙歯垢などを完全に取り除くことができない場合があります。

●貴金属の錆は洗浄しても落ちません。

●宝石類を装飾した指輪やネックレスなどは、洗浄すると装飾している宝石が外れてしまう可能性があります。

●腕時計は、バンドのみが洗浄できるよう、本体から取り外して洗浄してください。

●入れ歯洗浄剤を使用する場合は、超音波洗浄と同時に行わないでください。泡があふれて故障する原因となります。

お手入れ方法

1 洗浄槽に水を入れて、洗う

洗浄槽内に水を上限(MAX)基準線の半分程度いれて、
柔らかいスポンジなどで洗ってから水で洗い流す

※固いスポンジで洗うと洗浄槽を傷つけるため、使用しないでください。

※汚れがひどい場合は、中性洗剤を1～2滴たらして洗うと効果的です。

※電源コネクタに水が入ると故障の原因となりますのでご注意ください。

2 洗浄槽を乾いた布巾で拭く

3 本体やふたを濡れた雑巾などで拭く

雑巾を水で濡らしてから、本体やふたを拭く

※UV-Cライトを拭くときは、優しく拭いてください。

4 本体やふたを乾いた雑巾などで拭く

製品の仕様

製品名	超音波洗浄機
品番	YBH25UM(W)
電源	AC100V　50/60Hz
定格消費電力	20W
定格運転時間	約5分間
洗浄槽寸法	約88mm×88mm×55mm
洗浄槽容積	約250ml
製品寸法	約125mm×125mm×102mm
製品重量	約380g
付属品	電源アダプタ、取扱説明書

保証書

(本書は再発行致しませんので大切に保管してください。)

お買上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

イ.使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

ロ.お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。

ハ.火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

ニ.業務用としての使用、車両・船舶への搭載等一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

ホ.本書の提示がない場合。

ヘ.本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

ト.消耗部品の交換
仕様変更 } 等

2.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。

3.ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。

4.ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、株式会社ヤマダホールディングス[ヤマダオリジナル商品サポートセンター]にお問い合わせください。

5.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

6.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●修理メモ

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス[ヤマダオリジナル商品サポートセンター]にお問い合わせください。

●この超音波洗浄機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後7年です。

ヤマダオリジナル商品サポートセンターや保証書におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

●ヤマダオリジナル商品サポートセンターでお受けした個人情報、保証書にご記入いただいた個人情報は、商品、サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために株式会社ヤマダホールディングスおよび関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては株式会社ヤマダホールディングスと同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監査をいたします。

この商品には保証書(裏面記載)が付いておりますので必ず、「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり保証書内容をよくお読みの後、レシートと一緒に大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年です。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

持込修理

超音波洗浄機	品番：YBH25UM(W)
★お客様お名前　　様	
★ご住所 〒　　★電話番号（　　）　　－	

保証期間	★取扱販売店名、住所、電話番号
★お買上げ日 年　月　日から 本　体……1年 付属品……対象外	

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

■保証書について

この商品には保証書が付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめください。

■修理を依頼されるとき

1.保証期間中は
保証期間中に修理をお受けになる場合には恐れ入りますがお買い上げの販売店まで保証書とレシートを添えて商品をご持参ください。

2.保証期間を過ぎているときには
お買い上げの販売店にまずご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

株式会社ヤマダホールディングス
[ヤマダオリジナル商品サポートセンター] TEL 0120-258-260 (無料)
〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号
受付時間 AM10:00～PM7:00 (元日のみ休日)