修理サービスを依頼する時に

■異常が生じたときは、つぎの点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
『電源』が入らない。	●電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか? ●器具用プラグは確実に器具に差し込まれていますか? ●ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか?
暖かくならない。	●『温度調節ツマミ』が『弱』側になっていませんか? ●『スイッチ』が『切』になっていませんか?
時々切れる。	●温度調節機能の働きにより、ヒーター管が点いたり消えたりを繰り返しますが、故障ではありません。

■上記の確認をしてもなおらなかった場合、または下表のような症状が発生した場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

■お客様ご自身での修理・改造は絶対に行わないでください。

●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点があるとき。
●「温度調節」を「弱」にしてもこたつが異常に熱いとき。
●ときどき暖かくならないとき。
●電源プラグやコードが異常に熱いとき。
●コードの損傷や、保護網の変形が見られるとき。

※点検・修理を依頼されるときは、ヒーターユニット本体と電源コードを必ず一緒にご持参ください。

修理サービスについて

(1)修理を依頼されるとき

●『保証期間中は』
内部機構をさわらずにお買い上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。

●『保証期間が過ぎているときは』
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(2)補修用性能部品の最低保有期間
この電気コタツの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後6年です。

(3)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
●お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

(4)修理サービスについてご不明な場合
修理サービスや製品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。
●ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、販売店にお問い合わせください。

愛情点検　長年ご使用の電気こたつの点検を!

3年以上ご使用の製品は、特に支障がなくても安全にお使いいただくために、お買い上げの販売店に点検を依頼されるようおすすめします。ただし有償となります。

仕　様

型　名	YNN8085YDL		
機　能	光触媒によるニオイ抑制	温度制御	サーモスタット
定　格	100V　600W	安全装置	温度ヒューズ142℃
発熱体	石英管 300W×2	電源コード	中間スイッチ付コード

商品保証書　持込修理

型　名	YNN8085YDL		
無料修理保証期間	本　体	お買い上げ年月日	年　月　日より1年間
お客様	ご芳名 ご住所	様　☎ 〒	
販売店	店名 住所	☎ ㊞	

本書は、本書記載内容で無料修理を行う事をお約束するものです。
上記**「無料修理保証期間」**中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店へお申し出ください。
●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載してありますお客様サービスセンターまでご相談ください。
3. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の転倒、輸送、落下等による故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
(ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
(ホ) 本書のご提示がない場合。
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

個人情報のお取り扱いについて
株式会社ヤマダホールディングス及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

販売元：**株式会社ヤマダホールディングス**　〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号

製造元：**クレオ工業株式会社**　〒411-0917 静岡県駿東郡清水町徳倉2330-82

お客様サービスセンター
TEL 0120-258-260(無料)

取扱説明書

光触媒こたつヒーター

保存用

保証書裏表紙

YNN8085YDL 600Wファン付き中間スイッチタイプ

●このたびはこたつ用ヒーターユニットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
●お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

触媒＋光のチカラでニオイを分解・抑制

光触媒はオゾンや塩素を発生しない、安心安全技術。



酸化力が強いと「除菌・脱臭力」が高い

強い　弱い

酸化物	OHラジカル	オゾン	過酸化水素	次亜塩素	塩素
酸化力(酸化電位)	**3.0eV**	2.07eV	1.76eV	1.49eV	1.36eV

実証！光触媒こたつヒーター



※試験方法：30L密閉BOXを使用し、LED8個、電流100mA、光触媒100×40mm、触媒、距離20mmでのニオイ抑制結果
＊ご使用とともに次第に消えていきますが、一定期間、塗料の臭いやヒーターの臭い等が出ることがございます。ご了承ください。
※電源がONの間はLEDの光が点灯します。可視光ではありますが、LEDの光を直視しないでください。

安全上のご注意とお願い

●ご使用前に、この「安全上のご注意とお願い」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが予想される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠危険：誤った取り扱いをしたときに、死亡や重症に結びつくもの
⚠警告：誤った取り扱いをしたときに、死亡や重症に結びつく可能性があるもの
⚠注意：誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

絵表示の例

△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は安全に関するご注意)が描かれています。

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

本製品は卓に布団をかけて使用するこたつ専用のヒーターユニットです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。
この用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠危険

⚠熱しすぎや、皮ふの同じ場所を長時間ヒーターに近づけて使用しないでください。
●比較的低い温度(40～60℃)でも、長時間皮ふの同じ所を暖めていると、赤い斑点や水ぶくれなどができる低温やけどの原因になります。
●次のような方は特にご注意を!!
お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

●低温やけどについて
普通のやけどは、火や熱湯などの高温なものに皮ふが触れて起こるのですが、40～60℃と比較的低い温度においても、長時間皮ふの同じ所暖めていると、赤く斑点や水ぶくれができることがあります。これが低温やけどです。万一、使用されていて低温やけどしたときは、速やかに医師の診断・手当を受けてください。

⃠就寝用として使用したり、乳幼児や自分で温度調節できない方、皮膚感覚の弱い方等が使用されるときは特に注意してください。
●低温やけどや脱水症状を起こす原因になります。

⃠ヒーターユニット内部にほこりやゴミなどを溜めた状態で使用しないでください。
●故障・火災の原因になります。
ヒーターユニットは定期的にお手入れを行ってください。
ヒーター内部のほこりは、空気入れ等を使って吹き飛ばすのが効果的です。



⚠警告

コードは必ず吊具に掛けて使用してください。

●コードのほつれや故障の原因になります。



絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。

分解禁止

●異常動作してケガや発火の原因になります。



保護網やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。

●感電や故障・火災の原因になります。



⚠注意

電源を入れたままで、布団とコタツを立てかけないでください。

●火災の原因になります。

特に掃除する時はご注意ください。

コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。また、差込プラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。

●感電・ショート・発火の原因になります。

イスや厚みのある座イス・座布団や衣類などを中に入れたり、洗濯物などを乾燥したりしないでください。
また、布団を卓の中に押し込んだり、半開きの状態で使用しないでください。

●火災の原因になります。

座イスをご使用の場合、コタツを離れる際は、必ずコタツより出してください。

堀こたつやホットカーペット等他の暖房器具と併用しないでください。

●故障や事故の原因になります。

電源コードを脚に巻き付けたり、コードに足をかけたりしないでください。また電源コードを無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、重い物を載せたりしないでください。

●電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

脚をはずしたり逆さにしたりして使用しないでください。また片脚で使用しないでください。

●火災の原因になります。

ヒーターユニットを取りはずして使用しないでください。またヒーターユニット単体では使用しないでください。

●火災の原因になります。

ヒーターユニットを上向きにして取り付けないでください。

●火災の原因になります。

保護網が変形した状態や保護網表面の植毛がはがれた状態で使用しないでください。

●やけどや火災の原因になります。

スプレー缶などを卓の中に入れたり、本体の近くに置かないでください。

●爆発や火災の原因になります。

踏み台として使用したり、こたつの上でとびはねるなど、強い衝撃を与えないでください。

●ケガや故障の原因になります。

使用時以外または、何か異常があった場合、安全のため差込プラグをコンセントから抜いてください。

プラグを抜く

●事故の原因になります。

テーブル台の上にヤカン・ナベなどの熱い物を直接置かないでください。

●変色などの原因になります。

通電中ヒーターを見つめないでください。

●目が疲れ、視力が低下することがあります。

LED の光を直視しないでください。

●目を痛める原因になります。

7A 以下の延長コードや分岐コンセントは使用しないでください。また、7A 以上の延長コードをご使用の場合でも、タコ足配線はしないでください。

●発熱の原因になります。

器具用差込プラグや差込プラグはまっすぐに奥まで差し込んでください。コードを押したりして差し込み部を曲げた状態で使用しないでください。

●異常発熱して発火の原因になります。

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。

●感電・ショート・発火の原因になります。

器具用プラグにピンを差し込んだり、ゴミを付着させないでください。

●感電・ショート・発火の原因になります。

交流 100V 以外では使用しないでください。

●異常発熱して、火災の原因になります。

ぬれた手で差込プラグ、器具用プラグ、コントローラなどを絶対にさわらないでください。また、水等をこぼさないでください。

ぬれた手操作禁止

●感電の恐れがあります。

電源コードや差込プラグが傷んだり、器具用プラグが破損しているときは、使用しないでください。

プラグを抜く

●感電・ショート・発火の原因になります。

ペットはコタツの中に入れないでください。

●コードが痛み、火災の原因になります。

同梱部品名称

1. ヒーターユニット本体 …… 1台
2. 専用電源コード …… 1本
3. 取付用飾りネジ …… 4本
4. ヒートン（コード掛金具） …… 1本

正しい取り付け方

1. このコタツ用ヒーターユニットは、必ず専用取付枠に取り付けてご使用ください。

●ヒーターユニットの取り付け方
取付枠のヒーターユニット取付穴とヒーターユニットを合わせ、取付用ネジでしっかりと止めてください。

2. 器具用プラグを確実に差し込んでください。
3. 電源コードがコード掛けに掛けられていることを必ず確かめてください。

正しい使い方

1. 電源プラグをコンセントの根元まで確実に差し込んでください。
2. 中間スイッチを「入」にしますと、ヒーターが点灯します。
3. ヒーター側の温度調節つまみでお好みの温度に調節してください。
4. ご使用にならないときや外出時には必ずスイッチを『切』にし、電源プラグを持って、コンセントから抜いてください。

■コタツの標準的な使い方

掛けふとん ‥‥ 保温性のよいゆったりとした寸法のものをこたつ全体に均等に掛けてください。
敷物 …… こたつ敷（マット）、毛布などを敷いてください。電気の節約になります。
中間スイッチ‥‥ ふとんの外に出してください。
電源プラグ ‥‥ 必ず正しく配線されたコンセントにしっかり差し込んでください。（ゆるすぎたり、グラグラしないこと。）

知っておいていただきたいこと

本製品は、卓に布団をかけて使用するこたつ専用のヒーターユニットです。

⚠警告

●温度ヒューズが溶断した場合、お客様ご自身での修理は危険です。
販売店または保証書記載の問合せ先へお問い合わせください。

●コード吊具は必ずご使用ください。（使用されないと、器具用プラグに負担がかかり、コード故障の原因になります。）
●はじめてご使用になるときは、少し臭いがすることがありますが、ご使用にともない消えます。
●お部屋の湿度が高い時や布団が吸湿している場合は、テーブル台の裏面に水滴がつくことがあります。
これは、布団の中の湿気が蒸発し結露するからです。ご使用にともない消えるものですが、水滴の付着がひどい場合は、テーブル台をのせずに数時間通電しますと、布団の湿気が蒸発し、水滴の付き方が少なくなります。
●はじめてご使用になるときは、少し煙が出ることがありますが、これは、ヒーターユニットを製造する上で使用する加工油が気化するときの煙です。ご使用にともない 5 分程度で消えます。 ※煙が出たときは部屋の換気をよくしてください。
●ラジオや補聴器を近づけてご使用しますと、雑音が入ることがありますので、こたつ本体および中間スイッチから 50cm 以上離してご使用ください。
●温度調節を弱にしたとき両側のヒーターが消えることがありますが、異常ではありません。
●保護網はヒーターの熱により、変色することがあります。
●ファン付きタイプは発熱部よりわずかな音がしますが、ファンモーターによるものです。

お手入れと保管について

●使用環境によりヒーターユニット本体内にほこりがたまる場合があります。
シーズンが始まる前又終了時には、自転車の空気入れ等を利用してホコリを吹き飛ばしてください。

お手入れのしかた

●電源プラグを抜いてください。
●こたつの卓は、かるく湿らせたやわらかい布でふいてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめ、布に含ませふきとってください。アルコール・ベンジン・シンナー等の溶剤ではふかないでください。
●ヒーターユニットは、分解せずに自転車の空気入れ等を利用して、ヒーターのまわりについたホコリを吹き飛ばしてください。



保管のしかた

●お手入れ後、『正しい取り付け方』と逆の順序で取り外し、お手持ちの箱に入れ、湿気の少ない場所で保管してください。
●次期シーズンにお使いになるときには、ご使用前に十分な点検をしていただき、少しでも不審な点がありましたら、お買い上げの販売店にご相談ください。